エリア表示HUMAP（ヒューマップ）受信機

HUMAPがエリア表示でわかりやすくさらに進化

エリア表示HUMAP「火災表示」例

火災等発生エリアを「点滅」表示

拡大

- 特長 1 火災等発生時にエリアを表示！
- 特長 2 3次元タイプでエリア表示可能
- 特長 3 地球環境に優しい商品づくり RoHS指令対応※1
- 特長 4 エリア表示部の現地交換が可能

※参考写真

P140シリーズ P型1級受信機 P型1級複合受信機

日本ドライケミカル株式会社

エリア表示HUMAP(ヒューマップ)の特長

1 主音響は音声でわかりやすい

火災やトラブルの内容をわかりやすく音声メッセージでお知らせします。

火災警報(第1報)……「火災感知器が作動しました。
現場を確認してください。」(女声)
火災警報(確定報)……「火事です。火事です。
現場を確認してください。」(男声)
トラブル ………………「トラブルが発生しました。」(女声)
電池未接続 ……………「バッテリーが異常です。」(女声)
感知器配線断線………「感知器配線が異常です。」(女声)
非常放送配線断線 ……「非常放送配線が異常です。」(女声)
ヒューズ断線 …………「ヒューズが切れています。」(女声)
回路電圧異常…………「回路電圧が異常です。」(女声)

2 自己診断機能※2

定期的な診断機能を搭載し、信頼性が一層向上しました。

◆1日1回診断

●受信機の火災監視回路　●受信機の予備電池の電圧

3 発報/操作履歴表示機能

現在から過去50件までの発報・操作履歴をタイムスタンプ付で盤面操作にて確認できます。

コード「FO1」
火災発生

1回線目

タイムスタンプ
56分に発生
(「t」はt(タイム)を示します)

4 各種設定が盤面操作で可能

- 火災やスプリンクラー、遠方復帰型防排煙(2回線を使用)等の回線種類設定
- 地区ベルや防排煙連動設定
- 各種移信設定

※1　2006年7月からヨーロッパにて施行されたRoHS指令に基づいて環境有害物質を排除しました。
※2　自動試験機能ではありません。

■仕様

項目	内容
品　名	エリア表示HUMAP　P型1級受信機 エリア表示HUMAP　P型1級複合受信機
品　番	NBP141 BE□□Y32801 NBP140 BE□□Y32800(□□は回線数となります)
国家検定型式番号	受第26～19号
回線数	P型1級受信機　40～80回線 P型1級複合受信機　40～80回線
MAPサイズ	A2サイズ
外　筐	自立型(H2000×W600×D300)(mm) (特注仕様内容により大きくなる場合もあります)

※壁掛型及びGP型も対応できます。その他上記以外の仕様につきましては、お問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

●お求め・お問い合わせは…

このカタログの記載内容は2015年4月現在です。

日本ドライケミカル株式会社

ホームページ　http://www.ndc-group.co.jp/

機器販売営業統括本部　TEL.(03)3599-9503
商品東京支店　TEL.(03)3599-9512
関東支店　TEL.(048)647-0571
大阪支店　TEL.(06)6310-9600
名古屋支店　TEL.(052)202-1261
九州支店　TEL.(092)283-6333
東北支店　TEL.(022)224-1061
札幌支店　TEL.(011)823-6770
千葉営業所　TEL.(043)246-1356
新潟営業所　TEL.(025)286-6116
水戸営業所　TEL.(029)231-1612
広島営業所　TEL.(082)293-7870
静岡営業所　TEL.(054)238-5444
金沢営業所　TEL.(076)260-0631
四日市営業所　TEL.(0593)51-2400
千葉工場　TEL.(0479)86-3321

株式会社ヒューセック

ホームページ　http://www.husec.jp/

本社　TEL.(03)5531-7831(代)　FAX.(03)5531-7841
首都圏システム営業部　TEL.(03)5531-7832
メンテナンス部　TEL.(03)5531-7836
火報機器営業部　TEL.(03)5531-7833
営業推進部　TEL.(03)5531-7835
福島営業所　TEL.(024)539-7509
福島工場　TEL.(024)545-4061
北海道営業所　TEL.(011)816-3800
東北支店　TEL.(022)261-7698
東海支店　TEL.(052)221-7268
関西支店　TEL.(06)6339-2060
四国営業所　TEL.(087)835-3911
九州支店　TEL.(092)262-8522

HUSEC-064-1504